WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.
- UWAGA: Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz powinny być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia miejsc najbardziej widocznych, unikając niełądnych łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Zaleca się klejenie od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łaty poziomu wyjściowego (listwy startowej), od niego rozpoczynamy klejenie.
- Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc kolejne rzędy płytek z przesunięciem o 1/2 szerokości płytki względem poprzedniego rzędu (nie należy kleić płytek jedna pod drugą w pionowym rzędzie).
- Płytki należy wyklejać jednocześnie z kilku kartonów, zachowując odstępy na fugę.Płytki należy mocować wyłącznie przy zastosowaniu kleju elastycznego mrozoodpornego i odpornego na wilgoć – przeznaczonego do montażu kamienia naturalnego.
- Cięcie płytek można wykonywać tarczą diamentową lub tarczą do kamienia.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.

Źródło: http://stegu.pl/porady/instrukcje-montazu/instrukcja-montazu-kamien-naturlny/

WYMAGANE MATERIAŁY I NARZĘDZIA

- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  - Grunt STEGU
  - Rękawice
  - Papier do zabezpieczenia podłogi
  - Nożyk
  - Pędzel do gruntowania
  - Wiaderko

- KLEJENIE
  - Klej przeznaczony do montażu kamienia naturalnego
  - Szpachelka z zębami
  - Piła z tarczą diamentową do cięcia płytek betonowych
  - Tarka
  - Poziomica
  - Miarka
  - Ołówek

- KONSERWACJA
  - Impregnat „Żywy Kolor do Kamienia” firmy STEGU
  - Spryskiwacz

Źródło: http://stegu.pl/porady/instrukcje-montazu/instrukcja-montazu-kamien-naturlny/