

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża

- Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.
- Podłoże stalowe zagruntować podkładem antykorozyjnym UNIKOR C marki Dekoral.
- Podłoże drewniane - DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym.
- Tynki mineralne - pokostem lnianym marki Drewnochron .

Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania w ilości max. 2% obj.
- Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zaleca się nakładanie warstw: 1-2.
- Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 6h.

Dodatkowe informacje

- Temperatura podczas malowania i wysychania powinna wynosić co najmniej +5°C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

Wskazówki BHP i PPO

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.